











## 手動調理の目安

調理物に合わせてメニューと火力を選んでください。

※[ ]は1枚(尾・はい・個・本)あたりの重さです。( )は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって火力を選んでください。

メニュー	手動 (自動で焼けないもの)		
火 力	弱	中	強
魚焼き手動調理の目安		 <p>小あじのみりん干し [1枚 約20~40g] 小6枚 (約5~10分)</p>	 <p>さんまのみりん干し [約80~160g] 中2枚 (約6~10分)</p>  <p>うるめいわし丸干し [1尾 約10~15g] 5~10尾 (約5~10分)</p>  <p>いかのつけ焼き [1ばい 約250g] 2ばい (約10~16分)</p>
グルメ手動調理の目安	 <p>焼きいも [1本 約200g] 3~4本 (直径3cm以下のもの) (約25~30分)</p>	 <p>焼きなす [1個 約60g] 4個 (約20~25分)</p>  <p>焼きピーマン(パプリカ) [1個 約150~180g] 2個 (約12~18分)</p>  <p>さつま揚げ [1枚 約80g] 1~3枚 (約8~14分)</p>  <p>厚揚げ [1枚 約160g] 1~2枚 (約8~15分)</p>	 <p>焼きおにぎり [1個 約80g] 2個 (約16~18分) 5~6分たったらハケで しょうゆをぬる</p>

グリルで調理をする(手動調理)



## ⚠ 注意

- グリル使用時は必ず換気扇を使用してください。(調理中、吸・排気カバーから煙が出ます。)
- グリルドアの開閉は、グリルドアのとしての中央を持って行ってください。(それ以外ではグリルドアの開閉ができない場合があります。)
- グリルドアはゆっくり開閉してください。(受皿の水がこぼれたり調理物が焼網から落ちる場合があります。)
- 受皿にアルミホイル・クッキングシート・オープンシート・グリル石などを入れて使用しないでください。(油が過熱され、燃えることがあります)
- 焼網に材料を載せるときは、焼網からはみ出さないようにしてください。(材料がヒーターにつくと発火する恐れがあります。)
- 長時間グリルを使用すると、グリルドアのとしての下側が熱くなるのでご注意ください。
- ドア周辺から煙や水蒸気が漏れる場合があります。
- 調理中、吸・排気カバーの上に鍋などを置いて吸・排気口をふさぐと、グリルドアから煙が漏れたり、グリルドアの周囲や下側に露がついたりします。
- 材料を載せたまま受皿を外さないでください。(本体から外した時、バランスをくずし、材料がすべて落ちるなどやけどやけがの原因となります。)
- 連続してご使用になる場合は、毎回焼網と受皿の汚れをきれいにし、グリル庫内の温度を下げてから調理してください。グリル庫内の温度が高いまま調理すると、センサーが正しく働かず早めに調理が終了したり、調理時間が長くなったりします。(高温のためやけどに注意する。)
- もちはヒーターに触れるので焼かないでください。焼く場合はフライパンで焼いてください。→P.44
- 魚の脂や他の食品かすがついたまま調理をすると、前の食品のにおいがつくことがあります。焼網と受皿の汚れをきれいにしてから調理してください。→P.33
- 自動調理の途中でグリルドアを開けないでください。上手に調理できません。
- 調理中、グリルドアがくもったり、周りに露がついたり滴下することがあります。周りについた露はふきんでふき取ってください。

# グリルで調理をする (つづき)

## 追加焼きをする

- 自動調理後、焼きが足りないときは、追加焼きすることができます。



**準備** 魚焼き調理では、受皿に水(200mL)を入れ、グリルドアを確実に閉める

**1** を押し、  
点滅しているランプを点灯させる

**2** を押し、  
時間を設定する

**3** を押し、**通電する**  
メロディーが鳴ったら終了です。


**食材を取り出します**

**4** 続けて使わないときは  
電源 を押し、**電源を切る**  
(ランプが消灯します)

### ご注意

- 自動調理が終了すると約5分間 のランプが点滅します。
- 自動調理終了後、約5分以内にセットしてください。
- グリル調理(水なし)の場合、水を入れないでください。

### 追加焼き時間設定



- タイマー時間は3分から始まります。29分まで設定できます。

- さらに焼きが足りないときはもう一度追加焼きを行ってください。


- 庫内の温度が約80℃以下になるまでグリルの高温注意ランプが点滅して高温注意をお知らせします。



## グリル調理のポイント

### 魚焼き調理のこつ

- 魚を調理する場合は、尾などの薄い部分が焦げやすいので、焼網の手前側に尾を向けてください。
- 魚を1尾～4尾焼く場合は、ヒーター形状により置く位置で焼き色がつきにくい場合がありますので魚を斜めに置いてください。
- 焼網にサラダ油などを塗っておくと調理物が焼網に付着しにくく、取り出しやすくなります。
- 焦げ目のつき具合は魚の種類や大きさ、脂ののり具合、魚の温度、塩のふりかけんによって違います。(塩のふる量が多いと焦げ目が強くなります。) お好みにより「仕上がり」キーで調節してください。
- 生魚(さんまやあじなど)は、焼き色がつきにくいので、調理する約10～20分前に塩をふっておきます。
- 冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてください。魚の内部が冷たいため、中まで火が通りにくく焼き不足になったり、温度センサーが正しく働かず焼き過ぎたりします。
- 厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になりますので皮に切れ目を入れてください。
- 厚みのある魚は切って4cm以下にしてください。
- 焼網よりも大きな魚を調理する場合は、半分に切ってください。
- 複数の食品を焼くときは種類、大きさ、厚さをそろえてください。小さいものや火の通りやすいものは、焼き過ぎになります。
- 塩さんま(生)は、保存(冷蔵)期間が2日以上の場合、切身・ひものメニューで焼いてください。(皮が乾燥しているので丸焼きメニューで焼くと皮が裂けたり焦げやすくなります。)
- つけ焼きのたれは、よく落としてください。たれやみそが多くついていると焦げやすくなります。お好みにより「仕上がり」キーで調節してください。




手前


グリルで調理をする(追加焼き)

### グルメ調理のこつ

- 冷凍食品を調理するときは、解凍せずに冷凍のまま調理してください。
- 冷凍ピザや冷蔵ピザを調理するときは、包装を外してからアルミホイルをピザのまわりにそって折り曲げてください。
- 冷凍グラタンを調理するときは、包装を外してからアルミケース皿のまま入れてください。(電子レンジ用のプラスチック容器の冷凍グラタンは、焼くことができません。)
- 焼き豚など、厚みがあって中まで火の通りにくいメニューは、食材の厚さを4cm以下にしてください。
- 調理するときの置き方は、下図の例のように中央部に置いてください。




ピザ




手前

グラタン1皿




手前

グラタン2皿




手前

ホイル焼き1個



手前

ホイル焼き2個



手前

#### ご注意


- 通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されににおいや煙が出ることがあります。
- 調理中、材料の脂などが下ヒーターや受皿に落ちると、ににおいや煙が出ることがあります。
- 調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているため故障ではありません。
- 調理直後にグリルドアを引き出すと、煙が前面から出ます。特に脂分の多い魚などを焼いたあとは、30秒程度待ってから引き出してください。
- グリル調理はメニューに応じて上・下ヒーターを自動的に切り替えます。メニューによっては上・下ヒーターの通電を細かく切り替えるため、ヒーターが赤くならない場合があります。
- 手動調理は上・下ヒーターの通電を細かく切り替えて両面を焼き上げるため、自動調理で調理するときよりも仕上がりに時間がかかる場合があります。




# 便利に使う

## タイマーを使う

お知らせ 右ヒーターで説明しています。



お知らせ グリル(手動調理)で説明しています。



お知らせ 切/スタートを押したあとの通電中(調理中)にセットします。

### 左・右ヒーター

1 該当する各ヒーター(左・右)の  
⏰を押す

2 ⏪⏩を押し、時間を設定する

- 設定できる最大時間  
火力「1」～「5」▶9時間55分  
火力「6」～「12」▶1時間

### グリル・中央ヒーター

1 グリル・中央ヒーター(中央)の  
⏰を押す

2 ⏪⏩を押し、時間を設定する

- 設定できる最大時間  
グリル ▶29分  
※グリルは切り忘れ防止機能(30分)を優先します  
ますので通電途中でのセットでは、最大時間が短くなります。  
中央ヒーター ▶1時間

1分～1時間までは1分きざみ、1～5時間までは10分きざみ、5～9時間55分までは30分きざみで設定できます。

### 約3秒間待つ メロディーが鳴り、タイマーがスタートします

メロディーが鳴ったらタイマー終了です。自動的に通電を停止します。

- 途中で調理タイマーを中止するときは、もう一度 ①を押してください。
- 設定した時間を変更したい場合は、タイマーを中止し、再度設定してください。



# お手入れ

**⚠ 注意**



●お手入れは、

## ご 注 意

- ご使用のたびにお手入れしてください。
- ベンジン、シンナー、みがき粉は使用しないでください。
- 吸・排気口に水が入らないよう、ご注意ください。

## トッププレート・プレートワク(ステンレス製)

### ●軽い汚れ



絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。

### ●油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、もう一度絞ったふきん、その後乾いたふきんでからぶきする。

#### ご 注 意

酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤など)は使わないでください。(トッププレート・トッププレートワクの変色の原因となります。)




### ●落ちにくい汚れ

クリームタイプのみがき粉を丸めたラップにつけてこすり取る。

プレートワクはステンレスの筋にそって、こすってください。

#### ご 注 意


- ドライバーやフォークなど先の鋭いものや粒子の粗いみがき粉は使わないでください。
- 金属のたわし・スポンジのナイロン面、アルミホイルなどでこすらないでください。(トッププレート・プレートワクが傷つく原因となります。)



筋の方向は横向きです

### ●それでも落ちないときは

市販のセラミック用スクレーパー等で煮こぼれの部分だけを軽く削り落とし、その後よくふき取る。



#### ご 注 意

- しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- 鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。


#### 別売品

### トッププレート専用クリーナー

- トッププレートの汚れをおとし、光沢をだし、ふきこぼれによる汚れや焦げつきを抑えます。

品 名：ガラスクリーナー

型 式：KHT-K1



お買い上げの販売店または「ご相談窓口」

→ P.51 にご相談ください。